

Creativ Cristallo 183

Mikrovollglaskugeln als transluzenter Effektzusatz für Creativ Lucento 83



Anwendungsbereich

Als rein mineralischer, transluzenter Effektzusatz für den Einsatz in Creativ Lucento 83.

Eigenschaften

- hochwertige, reine Vollglaskugeln
- hohe Rundheit und Transparenz der einzelnen Bestandteile
- helle Glasfarbe
- rein mineralisch
- mit homogener und glatter Oberfläche
- frei von Fremdkörpern

Werkstoffbeschreibung

| | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbton | transparent |
| Werkstoffbasis | spezielle Mischung aus hochwertigen, reinen mineralischen Füllperlen mit homogener und glatter Oberfläche |
| Dichte | ca. 2,5 g/cm ³ |
| Größe | ca. 0,1–0,2 mm |
| Verpackung | 500 g Kunststoffgebinde |

Verarbeitung

- Mischungsverhältnis** Als transluzenter Effektzusatz in Creativ Lucento 83: 500 g Creativ Cristallo 183 auf 2,5 l Creativ Lucento 83 geben und gründlich untermischen. Die Angaben im Praxismerkblatt Creativ Lucento 83 beachten.
- Einrühren** Creativ Cristallo 183 immer erst nach dem gründlichen Aufrühren des jeweiligen Materials in vorgegebener Menge zugeben und gründlich unterrühren. Während der Verarbeitung sowie nach Arbeitsunterbrechungen das Material immer wieder gründlich aufrühren. Auf Einhaltung der Zugabemenge achten. Siehe nachfolgende Tabelle „Verbrauch/Dosierung“.
- Verdünnung** Zur Verarbeitung die Angaben im Praxismerkblatt Creativ Lucento 83 beachten.

Verbrauch/Dosierung Creativ Cristallo 183

| Produkt | Gebindegröße | Creativ Cristallo 183 | |
|--------------------|--------------|-------------------------|-----------|
| | | theoretischer Verbrauch | Zugabe |
| Creativ Lucento 83 | 2,5 l | 500 g | 1 Gebinde |

Lagerung

Kühl und trocken. Vor Feuchtigkeitseinwirkung geschützt lagern.

Deklaration

Produkt-Code Nicht benannt

Hinweise

Weitere Angaben Die Angaben in den Praxismerkblättern der zur Anwendung kommenden Produkte beachten.

Technische Beratung

Weitere technische Auskünfte erteilt der Brillux Beratungsdienst unter:
Tel. +49 251 7188-239
Fax +49 251 7188-106
tb@brillux.de
oder Ihr persönlicher Technischer Berater im Außendienst.

Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Praxismerkblatts mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet abrufbar.

Brillux
Weseler Straße 401
48163 Münster
Tel. +49 251 7188-0
Fax +49 251 7188-105
info@brillux.de
www.brillux.de